



VARI, a.s., Opolanská 350
CZ-28907 Libice nad Cidlinou
Tel: 00420 325 607 111
Fax: 00420 325 637 264, 637 550
E-mail: vari@vari.cz

ADAPTERTRÄGER PONY NAP

Die Einstellvorrichtung wurde für den neuen, eventuell leicht verschlissenen Riemen projektiert – im Falle, dass es nach dem Einsetzen des aktiven Zubehörs zum Dauereingriff des Riemens kommt oder der Riemen rutscht umgekehrt durch oder greift überhaupt nicht nach dem Drücken des Kupplungshebels des Antriebs, nehmen Sie die Einstellung ohne Vorrichtung vor – bei Dauereingriff verschieben Sie den Träger in den ovalen Öffnungen um 5 – 10 mm gegen die Fahrriichtung, beim Durchrutschen des Riemens gehen Sie umgekehrt vor. Die Feineinstellung der Spannrolle wird mit Hilfe der Stellschraube am Bowdenzug der Antriebskupplung durchgeführt.

BILDBEILAGE

- 1) Adapterträger NAP
- 2) Einstellvorrichtung
- 3) Rosette mit Gewinde
- 4) Getriebe
- 5) Schraube
- 6) Mutter
- 7) Unterlegscheibe
- 8) Befestigung des Adapters an Getriebe

TECHNISCHE DATEN

	Einheit	Wert
Länge	mm	440
Breite	mm	230
Höhe	mm	150
Gewicht	kg	4

