

ANV-350

VARI

JEDNONÁPRAVOVÝ NÁVĚS



TECHNICKÉ ÚDAJE

Colková délka	2850 mm
šířka	1390 mm
výška	600 mm
	(ochranný oblouk 1200 mm)
Vnitřní délka korby	1500 mm
šířka	1000 mm
hloubka	300 mm
Rozchod kol	1240 mm
Rozměr pneu	bezdušový protektor 155 R13
	popř. pneu 4,00 - 8
Hmotnost	110 kg
Užitečné zatížení	
včetně obsluhy	350 kg
Huštění pneu	200 kPa
Přepavní rychlost max.	15 km.h ⁻¹

NÁVOD K POUŽITÍ

Vozík ANV-350 se používá pro přepravu sypkých hmot, krmel pro hospodářská zvířata, palety s ovocem a zeleninou a přepravu všech součástí Vari systému. Návěs ANV-350 je určen pro agregaci s tažnou jednotkou sestavenou z pohonné jednotky JM 4-003 (DMJ-315) a převodové skříně s nápravou DSK 317 nebo DSK 317/S a motoru Honda. Tento vozík lze upravit výměnou oje i k agregaci s malotraktorem Vari Quattro. V tomto případě je svahová dostupnost soupravy pouze 8°.

Příprava návěsu k jízdě

Před jízdou je povinnost obsluhy provést prohlídku vozíku

- zejména:
 - dokonale spojení vozíku s tažnou jednotkou
 - zkontrolovat brzdy
 - zkontrolovat zda jsou správně nahuštěné pneumatiky (200 kPa)

Brzdy

Za jízdy je páka ruční brzdy v odbrzděné poloze, tj. směrem dolu a provozní brzdění se provádí jen nožním pedálem. Při zastavení se vozík zajišťuje proti samovolnému pohybu pákou ruční brzdy přitlačením směrem k sedadlu obsluhy. Při parkovacím brzdění doporučujeme přitáhnout pedál nožní brzdy.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

1. Při obsluze soupravy tažné jednotky s vozíkem musí být dodržována pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji používanými v zemědělství a dodržovány dopravní předpisy.
2. Soupravu může řídit jen ta osoba, která vlastní řidičský průkaz nejméně skupiny "A" nebo "B" nebo "T".
3. Před používáním návěsu je nutné provést technickou prohlídku, zejména:
 - a) zajištění spojovacího čepu s tažnou jednotkou,
 - b) kontrolu správné činnosti brzd,
 - c) dotažení šroubů,
 - d) stav a nahuštění pneumatik.
4. Sestava pro dopravu, tzn. pohonná jednotka JM 4-003 (DMJ 315), a převodová skříně a nápravou DSK 317 nebo motorová jednotka Honda a převodová skříně DSK 317/S a vozík ANV-350, vybavený předními bílými, zadními červenými a bočními odrazkami má stanoveny tyto podmínky přepravy:
 - a) za snížené viditelnosti je zakázán provoz na všech komunikacích,
 - b) za nesnížené viditelnosti je zakázán provoz na silnicích I. a II. třídy, s výjimkou kolmého přejetí (přejezdem)
 - se povoluje provoz na silnicích III. třídy, veřejných, polních a lesních cestách.

5. Výrobce upozorňuje zákazníka - provozovatele na níže uvedené § 34, odst. 3, vyhlášky FMV č. 99/89.

K užívání traktorů, které nejsou povinně opatřeny státní poznávací značkou, jednohápravových kultivačních traktorů, motorových dopravních vozíků a motorových ručních vozíků v silničním provozu, s výjimkou účelových komunikací, je nutné povolení okresního dopravního inspektora policie, který stanoví podmínky nutné k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (trasu, dobu apod.).

6. Dovolенý užitečný náklad vozíku je 350 kg včetně obsluhy.
7. Nesmí se překračovat max. stanovená rychlost $15 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$
8. Běžné opravy, seřizování, mazání apod., provádět jen při zastaveném motoru pohonné jednotky.

9. Stojící návěs a tažnou jednotkou musí být zajištěn parkovací ruční brzdou.



10. Na návěsu je zakázáno přepravovat další osoby. Nepominujte, že obsluhující nebo uživatel je odpovědný za úrazy nebo ohrožení vznikající jiným lidem nebo jejich majetku.

ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ

Mazání

U vozíku ANV-350 jsou tyto mazací místa:

- a) pohyblivé části oje připojené k tažné jednotce - obr. 1
b) páka hrázdného ústřížní - obr. 2
c) ložiska pojezdových kol (tukem PM-NH2)




Seřizování brzdy

Přenos síly od ruční či nožní páky brzdných klíčů se děje za pomoci lanka. Přitažením lanka se vymezí vůle brzdných čelistí v brzděném bubnu. Tím se docílí správného brzděného účinku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. U dodaného stroje odpovídá výrobní podnik za konstrukci, funkci, jakost a úplnost stroje jen za těch podmínek, že se strojem je zacházeno podle návodu.
2. Záruka se nevztahuje na pojistná zařízení proti přetížení stroje, na vady vzniklé přirozeným opotřebením, vadným skladováním nebo neodbornou obsluhou, případně poškození způsobené odběratelem nebo třetí osobou.
3. Záruka zaniká havárií stroje, která nebyla způsobena závadou vzniklou ve výrobním podniku nebo jakýmkoli zásahem do stroje bez souhlasu dodavatele.
4. Při reklamčním řízení je uživatel povinen předložit záruční list.

ANV - 350



1. Korb	1 ks
2. Záhradil	1 ks
3. Sedačka	1 ks
4. Oj	1 ks
5. Osočná oj	1 ks
6. Kroužek oje	1 ks
7. Opěrná noha	1 ks
8. Stupačka levá	1 ks
9. Stupačka pravá	1 ks
10. Ruční brzda	1 ks
11. Koule 40 M 12	1 ks
12. Nožní brzda	1 ks
13. Koule 40 M 12	1 ks
14. Táhlo brady	3 ks
15. Lanko brady	2 ks
16. Vahadlo	1 ks
17. Podložka 13	ČSN 021702 1 ks
18. Závlečka Ø 3x25	ČSN 021781 1 ks
19. Matice M 6	ČSN 021401 2 ks
20. Podložka 6,8	ČSN 021702 2 ks
21. Šroub M 6x25	ČSN 021103 2 ks
22. Podložka 13	ČSN 021781 1 ks
23. Závlečka Ø 3x25	ČSN 021781 1 ks
24. Šroub M 10x25	ČSN 021103 1 ks
25. Šroub M 10x80	ČSN 021103 1 ks
26. Podložka 10	ČSN 021740 1 ks
27. Matice M 10	ČSN 021401 1 ks
28. Matice M 8	ČSN 021401 2 ks
29. Podložka 8	ČSN 021740 1 ks
30. Závlečka Beta Ø 3	ČSN 021103 2 ks
31. Šroub M 8x25	ČSN 021103 4 ks
32. Šroub M 12x60	ČSN 021740 4 ks
33. Podložka 12	ČSN 021401 4 ks
34. Matice M 12	ČSN 021401 4 ks
35. Vrut Ø 4x30	3 ks
36. Samotný kroužek Ø 3x8	8 ks
37. Ochrana Ø 83 hříst	2 ks
38. Ochrana Ø 83 ozubená	2 ks
39. Závlečka Beta Ø 3 mm	2 ks
40. Víčko	2 ks
41. Pojistný kroužek 17	ČSN 022930 2 ks
42. Ložisko 6303	ČSN 024630 2 ks
43. Rumpelka	2 ks
44. Ložisko 6204 Z	ČSN 024640 2 ks
45. Brzdový šlit	2 ks
46. Brzdový klíč	2 ks
47. Tělní	2 ks
48. Páka brady	2 ks
49. Matice M 10	ČSN 021401 2 ks
50. Svrstka ONA 02482.15	2 ks
51. Průmysl brzdové tělní	2 ks
52. Brzdová tělní	4 ks
53. Podložka 10	ČSN 021740 12 ks
54. Šroub M 10x25	ČSN 021103 12 ks
55. Hlavice kola	2 ks
56. Disk kola 4,5 RHx13	2 ks
57. Brzdové pouto 155 R 13	2 ks
58. Šroub M 1x11	4 ks
59. Podložka 10,5	ČSN 021702 12 ks
60. Matice M 10	ČSN 021401 12 ks
61. Ochrana čeravního trupu	2 ks